

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОГРЕЕН ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ МОДЕЛ "TERMONOVA" 15–30 kW



ВНИМАНИЕ!!! В ИНТЕРЕС НА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПОДРОБНО С ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА И ВЪВЕЖДАНЕТО НА КОТЕЛА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. НЕСПАЗВАНЕТО НА УКАЗАНИЯТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ ЩЕТИ !!!

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на котела стр.3
2. Технически данни на котела стр.4
3. Монтаж и инсталиране стр.4
4. Гаранционни условия стр.5

1. Описание на котела

Котелът TERMONOVA 15-30KW е предназначен за изгаряне на дървесни пелети и костилки. Забранява се изгарянето на други материали! Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност от15 до 30 кW. Котелът е водогреен с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 3 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar.

Бункерът за пелети е вграден в корпуса на котела и е с вместимост 110 литра.

Котелът притежава следните предимства:

- автоматично запалване на горивото
- напълно автоматизиран процес на експлоатация
- автоматично почистване на горелката
- ниски емисии на отделените газове при горене
- висок КПД (коефициент на полезно действие)
 - възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода



- 1.1. Основни елементи

- 1- Капак на бункера за пелети
- 2- Блок за управление
- 3- Врата на горивната камера
- 4- Крачета за нивелация
- 2. Технически данни на котела
- 2.1.Габаритни размери

125-72-78

2.2. Технически характеристики

Технически	Единица	Стойност
характеристики		
Maca	kg	220
Воден обем	1	40
Номинална мощност	kW	27
Температура на	0C	200
димните газове при		
номинална мощност		
Минимална мощност	kW	7,2
Разход на гориво при	kg/h	1,65
минимална мощност		

Температура на	0C	120
димните газове при		
минимална мощност		
Ефективност	%	90
Максимално работно	bar	3
налягане на водата		
Пробно налягане на	bar	6
водата		
Препоръчителна	0C	60 - 85
температура на водата		
Изходяща вода	Цол	1"
Рионаша рона	Цол	1"
Бходяща вода	цол	1
Предпазен вентил		1/2"

3. Монтаж и инсталиране

Пелетният котел TERMONOVA трябва да се инсталира само от оторизирана организация, упълномощена за извършването на такава дейност!

Инсталирането на котела се извършва по предварително разработен проект в съответствие с действащите предписания. Ако котелът се инсталира към вече изградена отоплителна инсталация е необходимо да се направи прочистване на отоплителната система.

3.1. Изисквания към котелното помещение

Котелното помещение трябва да бъде оборудвано с естествена (прозорци) или изкуствена вентилация. Тя трябва да бъде в състояние да осигури доставянето на необходимото количество пресен въздух за нормалната работа на котела и същевременно отстраняването на вредни газове и прах. Разстоянието между страничните капаци на котела и стените на помещението да не е по-малко от 1 метър. Това е необходимо за осигуряване на възможност за ремонт.

Входните врати на котелното помещение да се отварят навън. В котелното помещение да има достатъчна осветеност от естествена светлина. На местата, където спазването на това изискване е невъзможно да се осигури изкуствено осветление. Експлоатацията на котлите се осъществява при съблюдаване на нормален воден режим,

изключващ възможността за образуване на отлагания върху нагряваната повърхност и корозия на мантела на котела.

/ Гаолица Т./	
Обща твърдост	30 mg.eq/kg
Кислород	100 mg/kg
Свободен сулфит	2 mg/kg
Масло и тежки	3 mg/kg
нефтопродукти	
pH	89.5
Съдържание на соли	6000 mg/kg
Обща алкалност	30 mg/kg
Съдържание на свободен	не се допуска
CO2	

4. Гаранционни условия Производителят гарантира правилната и безотказна работа на изделието само при спазване на всички изисквания за монтаж и експлоатация, посочени в настоящата инструкция! ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ в следните случаи:

- неспазени условия за монтаж и експлоатация

- напрежението в електрическата инсталация е по-ниско от 200V или повисоко от 240 V.

- повреда в следствие на токов удар.

- констатиране на опит за отстраняване на дефект от купувача или от други неупълномощени лица.

- неправилно съхранение

- аварии причинени от природни бедствия (пожар, наводнения, земетресения)

- при използване на материали за горене извън стандарта на пелетите. (Позволява се изгарянето само на костилки от вишна и череша с влажност 8-10~% в

количество, ненадвишаващо 60% от общата маса на горивото. Останалите 40 % трябва да бъдат пелети).

- Неправилни топлотехнически изчисления.

- Повреди, причинени от фактори, за които производителят не носи вина (над които няма контрол).

Гаранцията на котела започва да тече от деня на въвеждането му в експлоатация. В случай, че котелът е закупен, но не е пуснат в експлоатация, гаранцията започва да тече 1 месец след датата на закупуването.

Гаранцията важи само при представена оригинална гаранционна карта.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ФИРМА "ТЕРМОНОВА" ЕООД, ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА -ГР. ДУПНИЦА

Фирма продавач	
(име и печат на фирмата)	

ГАРАНЦИОННА КАРТА Изделие – Пелетен котел "TERMONOVA"

Фабричен номер.....

Дата на производство.....

Гаранционен срок – 24 месеца.

Купувач	I		 	 	
(име,адр	рес,под	цпис)			

Продавач..... (подпис)

СПИСЪК НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕМОНТИ

Дата на	Описание на	Дата на връщане	Подпис на
постъпване в	дефекта	на клиента	сервизния
сервиза			техник

ТЕХНИЧЕСКО УПЪТВАНЕ ЗА ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ "TERMONOVA"15-30KW 1.2 КАК ДА ПОЗИЦИОНИРАМЕ КОШЧЕТО, ДЪРЖАЧА НА КОШЧЕТО И ТАВАТА ЗА ПЕПЕЛТА

Първа фаза: Позициониране на държача на кошчето

Поставете държача на кошчето както е показано на снимката, така че краищата на хоризонталната пръчка да влизат в ограничителите, а квадратната тръба, излизаща от котела да влиза в правоъгълния отвор на държача.



Втора фаза: Позициониране на кошчето

Поставете кошчето както е показано на снимката, така че то изцяло да легне вътре в държача и отворите му да не се виждат.



Трета фаза: Проверка на позицията на кошчето

Както се вижда от снимката, кошчето изцяло се намира в държача и не се виждат отворите: високата част на кошчето се намира в посока на предната част на котела.



1° Грешка при позиционирането

Високата част на кошчето е поставена откъм предната част на котела, но кошчето не е влязло напълно в държача. Опит за заплване при тези условия би довел до блокиране на системата със съобщение за грешка. В редки случай запалването на пелетите може да предизвика лоша карбурация и бързо депозиране на сажди в печката и по стъклото на вратичката. Ще трябва да премахнете пелетите попаднали в кошчето преди да направите нов опит за запалване.



2° Грешка при позиционирането

Кошчето е поставено обратно: високата част се намира в посока на задната част на котела; опит за запалване при тези условия, няма да доведе до запалване на пелетите и при изтичане на времето за запалване, системата ще бъде блокирана.

Ще трябва да премахнете пелетите попаднали в кошчето преди да предприемете ново запалване.



Четвърта фаза: Позициониране на тавата за пепелта

Поставете пепелника вътре като се уверите преди това, че няма остатъци от пепел, които да попречат за поставянето му.

Правилната позиция на пепелника е тази, когато той се намира на еднакво разстояние между двата странични отвора и позволява перфектно затваряне на вратичката.







CP120	Натискане	Продължително натискане
K1	Изход от менюто	Запалване/Загасяне/Рестарт
		след блокаж
K2	Промяна на мощност(+)	-
K3	Промяна на термостат(+)/Увеличаване	Корекция на пълненето
К4	-	Включване на Хроно избор
K5	Въвеждане на потребителско меню 2/	Ръчно пълнене
	Запаметяване	
K6	Промяна на Горивна мощност	-
K7	Промяна на термостат(-)/Намаляване	Корекция скоростта на
		горивен вентилатор
K8	Визуализации	Избор на сезон

-Показания

L1	0		Помпа включена
L2			Шнек включен
L3	L3		Запалваща свещ включена
L4			Достигната тепература на термостат
L5	0	G	Избрана дневна програма
L6	C	S	Избрана седмична програма
L7		Ŵ	Избран край на седмицата

L8	Грешка	Включен вентил
L9	X	Недостиг на пелети
L10	黨	Избран летен режим
L11	2/2	Избран зимен режим
L12	7	Включени предпазен пелетен клапан, или Шнек 2, или Външна пълначка,
		или почистващ мотор
L13	B	Има недостиг на санитарна вода (контакт заворен).
	-	Само за хидравлични системи с клапан.

-Настройка на Контролен панел:С едновременното натискане на бутони P1/P3 или K1/K5 е възможно да изберете клавиатура без да се налага да влизате в системното меню.

- Стойности, показани в главната рамка:

Екран D1: Време, Активни показатели, Грешки, Меню, Подменю, Параметри; Екран D2: Мощност, Код на параметър; Екран D3: Главна температура, Код на параметър;

-Активни показатели:

Проверка(CHEc), Запалване (On1, On2, On3, On4), Стабилизация (On5), Модулация (Mod), Готовност (StBY), Работен режим, Предпазен (SAF, Erxx), Загасяне (OFF), Възстановяване на запалване (rEc), Блокиране (Alt, Erxx).

-Грешки

-	
Er01	Грешка висок волтаж 1. Също и при изключена система.
Er02	Грешка висок волтаж 2. Само, ако горивният вентилатор е включен.
Er03	Гасене поради ниска температура на изходните газове.
Er04	Гасене поради висока температура на водата.
Er05	Гасене поради висока температура на изходните газове.
Er07	Грешка на енкодер. Грешката може да се дължи на липса на сигнал.
Er08	Грешка на енкодер. Грешката може да се дължи на проблем с кръглите числа.
Er09	Ниско налягане на водата.
Er10	Високо налягане на водата.
Er11	Греша на часовник за текущо време.
Er12	Неуспешно загасяне.
Er15	Недостиг на напрежение.
Er17	Грешка в регулацията на въздушния поток.
Er18	Свършили пелети.
Er39	Повреда в сензор за въздушен поток.
Er41	Не е достигнат минималния въздушен поток в режим проверка.
Er42	Достигнат е максималния въздушен поток.

-Други съобщения:

Sond	Визуализация на режим температурни проби. Съобщението, показано в
	Режим Проверка означава, че червената температура на една или повече
	проби е равна на минималната стойност (0°С), или максималната (зависи от
	пробата). Проверете дали пробите не са отворени (0°С) или окъсени
	(максимална стойност на температурната скала)
Hi	Температурата на водата е над 99°С.
SErU	Това съобщение показва, че максималните часове на работа (параметър Т66)
	са достигнати. Изисква се поддръжка
Puli	Това съобщение показва, че максималните часове на работа (параметър Т67)
	са достигнати. Изисква се почистване на котела или бойлера.
FLu	Съобщението показва в режим Работен, че има недостиг на санитарна вода.

	(Показва се само при системи със сензор за воден поток)
Ignition	Съобщението се появява ако системата е изключена по време на запалване
Block	(след предварително пълнене) от външно устройство: система ще спре само
	когато премине в режим Работа.

3.2.1 Потребителско меню 1

-Термостат на бойлера:

Меню, което позволява промяна на стойностите на бойлерния термостат. Минималните и максимални стойности се настройват с промяна на Th26 и Th27.

-Визуализации:

tA	Контролно табло за стайна температура (видимо само ако A19=1)		
tP	Буферна температура (видимо само ако Р26=2,3,4)		
tF	Температура на газовете		
UF	Скорост на горивен вентилатор [Обороти в минута/Волта]		
FUnC	Действащ режим: Летен (ESt)/Зимен(InU)		
FC	Код на софуер-а: FYSD01000114.00.00 (продукт без 2-пътен)		
	FYSD01000102.00.00 (продукт със 2-пътен)		
395	Product Code: 0Y.0X		

-Настройки на горивната мощност:

С натискане на РЗ или К2/К6: D2 екран мига. При следващо натискане на същия бутон мощността се сменя. Напр.: 1–2–3–4–5–А (А=Автоматична програма). След 5 секунди новата

-Ръчно пълнене:

Продължително натискане на РЗ или К5 активира ръчно пълнене с пелети чрез включване на шнека. Долният дисплей показва думата LoAd /пълни/, а горният – изминалото време на пълнене. За да спрете пълненето натиснете произволен бутон. В противен случай то спира автоматично след 300 сек.

-Корекция на пълненето:

Продължително натискане на P2 или K3 активира тази функция. Долният дисплей показва думата PELL, а горният – стойността. С бутони P2/P4 или K3/K7 тя се увеличава и съответно намалява. Стойностите са в диапазон –7÷7; по подразбиране '0'. След 5 секунди новата стойност е запазена и екрана минава на обичаен режим. -Корекция на вентилатор:

Продължително натискане на Р4 или К7 активира тази функция. Долният дисплей показва UEnt, а горният – стойността. С бутони Р2/Р4 или К3/К7 тя се увеличава и съответно намалява. Стойностите са в диапазон –7÷7; по подразбиране '0'. След 5 секунди новата стойност е запазена и екрана минава на обичаен режим.

-Включване на Хроно:

Продължително натискане на К4 активирате Хроно управление.

Дневна програма	● 0 0 ⊙-GSW	Програма Уикенд	⊙-gw
Седмична	()-G	Изключено Хроно	(i)-GSW
програма	000		

Зимен – Летен режим:

С продължително натискане на **К8** се променя сезона.

3.2.2 Потребителско меню 2

За да достъпите менюто:

->Натиснете бутон К5

EKPAH		ОПИСАНИЕ
Air		Меню за промяна на отоплителната мощност. Видимо е само ако P06=3 и P44=6
TErM		Меню за промяна на буферния термостат (Th58) и стойност на стаен термостат.
f fodE		Меню за избор на Хроно програма: Дневна, Седмична и т.н.
LLOU	ProG	Меню за избор на времеви отрязък за продължителност на Хроно
ricE		Меню за избор на Горивна рецепта. Видим само ако P04 е различно от 1
r E M		Меню за избор на термостат с дистанционно. Видим само ако A52>0
orol		Меню за настройка на час и дата

FUnC	Меню за избор на сезон. Само за СР110
TELE	Меню за активиране на управление с дистанционно.
LEAr	Меню за промяна на предавателен код.

3.2.2.1. Меню на отоплителна мощност

Това меню позволява управление на отоплението във автоматичен или ръчен режим. Менюто е видимо само яко **Р06**=3 и **Р44**=6

Отопление	Описание
ИЗКЛ Отоплителният вентилатор е изключен	
1-Номер на мощност	Ръчна настройка на мощност от 1 до параметър РОЗ
AUTO	Мощността е автоматично зададена от системата

3.2.2.2. Меню на термостат

Менюто позволява да променяте най-важните термостати, ползвани от системата

Екран	Термостат	Описание	
AMb	Стаен	Меню за промяна стойностите на стайния термостат. Менюто	
		се появява само ако А19=1	
PuFF	Буферен	Меню за промяна стойностите на стайния термостат. Менюто	
		се появява само ако има буферна проба(Р26 =2,3,4)	

3.2.2.3. Хроно меню

Позволява програмиране на таймер за палене и гасене; има 2 подменюта

-Включване Хроно

Позволява избор на режим. Екранът изписва ModE

РЕЖИМ	LED	
Gior: Дневна програма	●	
Sett: Седмична програма	⊙ ● ♂ ⊙-GSW	
FiSE: Уикенд програма	⊙-G₩	
ОFF: Прогамите за изключени	د ۲۰۰۵ (۲)-GW	

-Програмиране Хроно

Екранът показва **ProG**. Има 3 подменюта за всеки от режимите: *Дневен:* Позволява настройка на 3 програми за всеки ден от седмицата *Седмичен:* Позволява настройка на 3 програми за всички дни от седмицата *Уикенд:* Позволява настройка на 3 програми за Пон-Пет и 3 програми за Съб-Нед

ВИЗУАЛИЗАЦИИ		ЕКРАН
Дневен режим: Ден		Πo
Седмичен режим	и: Понеделник-Неделя	ns
Уикенд режим:	Понеделник-Петък	M F
	Събота-Неделя	5 5
За включен тайм	ер е в долната част на екран D2	1, 10
За изключен тайм	мер е в горната част на екран D2	1' 0.0

• Инструкции

За всяка програма е необходима настройка на време за включване и изключване.

ОПИСАНИЕ	EKPAH
 Навигирайте с бутони Р2/Р4 и К3/К7 и потвърдете 	Glorn
избраното подменю с РЗ и К5	
 Навигирайте с бутони Р2/Р4 и К3/К7 за избор на една от 3 	
налични програми	1, 10
Натиснете бутон Р1 или К4 за 3 секунди	00.00
4) Избор на време за запалване	1, 10

5)	Натиснете бутон РЗ или К5 за да достъпите режим	01.00
- /	промяна: избраната стойност (час и дата) мига. Натиснете	
	бутон РЗ или К5 за преминаване между час и минути,	1 10
	Р2/Р4 или К3/К7 за да промените стойността.	
6)	Натиснете бутон РЗ или К5 за запазване	21.30
		1, 10
7)	Изберете с бутон Р2 или К3 таймер за изключване и	00.00
	повторете процедурата от точка 5	1, 10

Възможна е промяна на интервали от 15 минути (напр. 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). Само за 23:00 ч можете да увеличите минутите от 45 на 59, за да получите запалване около полунощ.

Програма Хроно около полунощ: Настройте за време за изключване на даден ен от седмицата 23:59. Стартовото настройте за 00:00.

Пример:

Програма Хроно Понеделник				
ВКЛ	55.00	23.59	ИЗКЛ	
	1, No	1' 0 0		
Програма Хроно Вторник				
ВКЛ	00.00	01.00	ИЗКЛ	
1 ₁ Tu 1 ¹ Tu				

3.2.2.4. Меню за горивна рецепта

Меню за избор на Горивна рецепта. Максималната стойност е броя на рецепти, видими за потребителя. Тази стойност може да бъде настроена Меню текущи настройки (P04). Ако P04=1 менюто не е налично.

3.2.2.5. Включване на отдалечен термостат

Меню, което позволява включване стаен термостат на отдалечено управление. Налично само ако A52>0

3.2.2.6. Меню за дата и час

Меню за настройка на дата и час. Горният екран показва часове и минути, долният – показва деня от седмицата.

ИНСТРУКЦИИ	EKPAH
Натиснете бутон РЗ или К5 за да редактирате. Избраната стойност	01.33
(час, минута, ден) мига. За да промените стойността, използвайте	n.
бутон Р2/Р4 или К3/К7 . Натиснете Р3 или К5 за да промените	
останалите параметри. Натиснете отново РЗ или К5 за запазване.	

3.2.2.7. Зимно-Лятно Меню

Меню за промяна начина на работа на водопроводната система според сезона.

3.2.3. Системно меню

защитен с парола; по подразбиране тя е "0000".	Това е меню за достъп до техническото меню. На екрана се изписва tPAr. Достъпът	e
	защитен с парола; по подразбиране тя е "0000".	

EKPAH	ОПИСАНИЕ
TP.01	Меню шнек
TP.02	Меню горивен вентилатор
TP.03	Меню отоплителен вентилатор
TP.04	Меню термостати
TP.05	Меню таймери
TP.06	Меню текущи настройки
TP.07	Меню сензор за налягане
TP.08	Меню за включване
TP.09	Меню температурно изменение
TP.11	Меню броячи
TP.12	Меню изходящи данни
TP.13	Меню загасящ термостат
TP.16	Меню регулатор на въздушен поток
TP.25	Меню горивен вентилатор 2
TP.26	Меню Текущи стойности



<u>1-2</u>	Захранване
3-4	Вентилатор
<u>5-6</u>	Променя се според нуждите: вентилатор за отопление,
	предпазен пелетен клапан, външен пелетен двигател,
	втори вентилатор, почистващ двигател
<u>7-8</u>	Помпа
<u>9-10</u>	Свещ
<u>11-12</u>	Предпазен термостат
	Окъси,ако не го ползваш
<u>13-14</u>	<u>Клапан за налягане</u>
<u>15-16</u>	Шнек
<u>17□21</u>	Променя се според нуждите: вентилатор за отопление,
	предпазен пелетен клапан, външен пелетен двигател,
	втори вентилатор, почистващ двигател
<u>22-23-24</u>	<u>Клапан</u>
<u>25-26</u>	<u>Термодвойка</u>
	<u> 25: червена /+/</u>
	<u> 26: зелен /-/</u>
27-28	Стаен термостат или GSM
29-30-43	Пелетен сензор
	29: заземяване
	29: заземяване 30: сигнал
	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V
31-32	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V Сонда за бойлер
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u>
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u>
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u>
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder Combustion Fan (if available)</u>
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder</u> <u>Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder</u> <u>Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V 41: GND
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V Сонда за бойлер Клапан за поток Не се ползва Пресостат Encoder Combustion Fan (if available) 40: +5V 41: GND 42: signal
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u> <u>43-44-45</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder</u> <u>Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V 41: GND 42: signal <u>Primary Air Flow Sensor</u>
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u> <u>43-44-45</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V 41: GND 42: signal <u>Primary Air Flow Sensor</u> 43: +12V
31-32 33-34-35 36 37-38-39 40-41-42 43-44-45	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V 41: GND 42: signal <u>Primary Air Flow Sensor</u> 43: +12V 44: signal
31-32 33-34-35 36 37-38-39 40-41-42	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V Сонда за бойлер Клапан за поток Не се ползва Пресостат Encoder Combustion Fan (if available) 40: +5V 41: GND 42: signal Primary Air Flow Sensor 43: +12V 44: signal 45: GND
<u>31-32</u> <u>33-34-35</u> <u>36</u> <u>37-38-39</u> <u>40-41-42</u> <u>43-44-45</u> <u>CN1</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V 41: GND 42: signal <u>Primary Air Flow Sensor</u> 43: +12V 44: signal 45: GND <u>Connection to the Control Panel</u>
31-32 33-34-35 36 37-38-39 40-41-42 43-44-45 <u>CN1 RS232</u>	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder Combustion Fan (if available) 40: +5V 41: GND 42: signal <u>Primary Air Flow Sensor</u> 43: +12V 44: signal 45: GND <u>Connection to the Control Panel</u> <u>Порт за програмиране</u></u>
31-32 33-34-35 36 37-38-39 40-41-42 43-44-45 <u>CN1</u> RS232 RS485*	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V <u>Сонда за бойлер</u> <u>Клапан за поток</u> <u>Не се ползва</u> <u>Пресостат</u> <u>Encoder Combustion Fan (if available)</u> 40: +5V 41: GND 42: signal <u>Primary Air Flow Sensor</u> 43: +12V 44: signal 45: GND <u>Connection to the Control Panel</u> <u>Порт за програмиране</u> <u>Serial Connection</u>
31-32 33-34-35 36 37-38-39 40-41-42 43-44-45 <u>CN1</u> RS232 RS485*	29: заземяване 30: сигнал 43: +12V Сонда за бойлер Клапан за поток Не се ползва Пресостат Encoder Combustion Fan (if available) 40: +5V 41: GND 42: signal Primary Air Flow Sensor 43: +12V 44: signal 45: GND Connection to the Control Panel Порт за програмиране Serial Connection Заземяване

7. СЕКРЕТНО МЕНЮ

ДИСПЛЕЙ	ОПИСАНИЕ
t P.01	МЕНЮ ЗА РАБОТА НА ШНЕКА
t P.02	МЕНЮ ЗА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ
t P.03	Меню Втори вентилатор
t P.04	МЕНЮ ЗА ТЕРМОСТАТИТЕ
t P.05	МЕНЮ ЗА ТАЙМЕРИТЕ
t P.06	МЕНЮ ЗА ТЕКУЩИ НАСТРОЙКИ
t P.07	МЕНЮ ЗА ПРАГА НА СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ
t P.08	МЕНЮ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
t P.09	МЕНЮ ЗА ТЕМПЕРАТУРНОТО ИЗМЕНЕНИЕ
t P.10	МЕНЮ ЗА КАПАЦИТЕТ НА ШНЕКА
t P.11	МЕНЮ ЗА БРОЯЧИТЕ
t P.12	МЕНЮ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗХОДНИТЕ ДАННИ
t P.13	МЕНЮ ЗА ТЕРМОСТАТ НА ИЗХОДНИ ГАЗОВЕ
t P.16	МЕНЮ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУШНИТЕ ПОТОЦИ
t P.25	Настройка на вентилатор при горене
t P.26	Възстановяване на основните параметри на менюто

7.1. МЕНЮ ЗА РАБОТА НА ШНЕКА (ТР.01)

Меню, позволяващо настройки на времената за включване в периода на работа на шнека. Стойностите са зададени в текущата рецепта (чрез потребителското меню). Всяка стойност е работна мощност (на запалване, на стабилизация и т.н.). Ако стойността е 0, шнека е изключен за съответната мощност. Регулацията на шнека може да бъде настройвана в стъпка от 5 секунди. Горният дисплей показва времето, в секунди, за работа на шнека в съответната работна мощност, долният показва кода.

код	мощност	мин	макс	
C 01	МОЩНОСТ НА ЗАПАЛВАНЕ 0		60	сек
C 02	МОЩНОСТ НА СТАБИЛИЗАЦИЯ	0	60	сек
С 03	МОЩНОСТ 1	P27	60	сек
C 04	МОЩНОСТ 2	P27	60	сек
C 05	МОЩНОСТ 3	P27	60	сек
C 06	МОЩНОСТ 4	P27	60	сек
C 07	МОЩНОСТ 5	P27	60	сек
C 08	МОЩНОСТ 6	P27	60	сек
С 09	С 09 МОЩНОСТ 7		60	сек
C 10	МОЩНОСТ НА ВТОРО ЗАПАЛВАНЕ	0	60	сек
C 11	МОЩНОСТ НА МОДУЛАЦИЯ (ако е включена)	P27	60	сек
P05	ПЕРИОД НА РАБОТА НА ШНЕКА	4	60	сек
Р15 СТЪПКА ПРИ КОРЕКЦИЯ НА СТОЙНОСТТА НА РАБОТАТА НА		1	20	%
	ШНЕКА			
P27	МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ШНЕКА	0	60	сек

7.2. МЕНЮ ЗА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ (ТР.02)

Меню за настройка на вентилатора за изгорели газове. Стойностите са зададени в текущата рецепта. Всяка стойност е работна мощност. Горният дисплей показва стойността на вентилатора, свързана със съответната работна мощност, долният показва кода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Във версията с декодер стойностите се закръглят в минути, а във версията бе декодер – в проценти.

код	мощност	мин	макс	
U 01	МОЩНОСТ НА ЗАПАЛВАНЕ	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 02	МОЩНОСТ НА СТАБИЛИЗАЦИЯ	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 03	МОЩНОСТ 1	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 04	МОЩНОСТ 2	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 05	МОЩНОСТ 3	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 06	МОЩНОСТ 4	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 07	МОЩНОСТ 5	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 08	МОЩНОСТ 6	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 09	СКОРОСТ ПРИ ИЗГАСВАНЕ	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 10	МОЩНОСТ НА ВТОРО ЗАПАЛВАНЕ	0	230	volt
		300	2800	rpm
U 11	МОЩНОСТ НА МОДУЛАЦИЯ (ако е включена)	0	230	volt
		300	2800	rpm
P23	МОЩНОСТ ГАСЕНЕ	0	230	volt
		300	2800	rpm
P14	МИНИМАЛНА СКОРОСТ ПРИ ГАСЕНЕ	0	230	volt
		300	2800	rpm
P30	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ПРИ ГОРЕНЕ	0	230	volt
		300	2800	rpm
P16	СТЪПКА ЗА КОРЕКЦИЯ НА СТОЙНОСТТА НА СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА	1	20	%
P25	ВЕНТИЛАТОР БЕЗ ЕНКОДЕР-0, ВЕНТИЛАТОР С ЕНКОДЕР-1, ВЕНТИЛАТОР С ЕНКОДЕР И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ Р25=0,ще доведе аларма Er07	0	2	NR

7.3Меню отоплителен вентилатор/ТР.03/

Меню за настройка на параметри на втори вентилатор при Р44=6 и Р06=2/е в момента настройката/

F01	Мощност 1	0	230	volt
F02	Мощност 2	0	230	volt
F03	Мощност 3	0	230	volt
F04	Мощност 4	0	230	volt
F05	Мощност 5	0	230	volt
F06	Мощност 6	0	230	volt
P06	Управление на отоплението	1	3	NR
	1-мощност на горене			
	2-мощност			
	3-мощност на отопление, съответстваща на стайната температура			

7.4. МЕНЮ ЗА ТЕРМОСТАТИТЕ (ТР.04)

Меню за	настройка температурата на секретните термостати. Горният дист	лей показва с т	ойностите на		
избрания термостат, долният дисплей показва съответния код.					
КОД ОПИСАНИЕ МИН (°С) МА					
Th 01	71 Температура за изключване на котела		900		
Th 02	Изключване на свещта	5	900		
Th 03	Температура за изключване на котела при липса на пламък	5	900		
Th 05	Включване на термостат за нагряване	5	900		
Th 06	Температура за преминаване от разгаряне към фаза	5	900		
	стабилизиране				
Th 07	Температура за преминаване режим модулация	5	900		
Th 08	Максимална температура на изгорелите газове	5	900		
Th 09	Резервно запалване	5	900		
Th 18	Термостат против замръзване	5	10		
Ih 19 Термостат/хистерезис/ за активиране на помпата 1 20					
Th19	Температура за включване на помпата	30	85		
Th 20	Термостат за санитарна вода 1	30	85		
Th 21	Термостат за санитарна вода 2	30	85		
Ih24	Хистерезис на котела	1	20		

Th 25	Термостат за защита на котела,максимална температура на	80	99
	водната риза		
Th 26	Термостат за мин. t на водата	30	60
Th 27	Термостат за макс. t на водата,максимален обхват на	60	95
	температурата на водната риза		
Th 28	Температура на газове в режив на готовност	5	900
lh33	Хистерезис на стайния термостат	0	10
Th 56	Термостат за контрол на изх. данни от вентилатора	30	85
Th 57	Диференциален термостат на котела	1	30
lh57	Диференциален термостат хистерезис	1	5
lh58	Буферен термостат хистерезис	1	20

7.5. МЕНЮ НА ТАЙМЕРИТЕ (ТР.05)

Това меню позволява да настроите времената, зададени за различните фази на работа на котела. Горният дисплей показва стойността на избраната работна фаза, долният – съответния код.

код	ОПИСАНИЕ	МИН (°С)	MAKC (°C)	МЯРКА
T 01	Проверка	0	900	сек
T 02	Предварително загряване	0	900	сек
т 03	Предварително пълнене	0	900	сек
т 04	Фиксирано запалване	1	3600	сек
T 05	Променливо запалване	1	3600	сек
т 06	Стабилизация	0	900	сек
T 07	Проверка на периодично почистване	15	600	мин
т 08	Продължителност на периодично	0	900	сек
	почистване			
T 09	Висок волтаж 1 (Предпазител)	1	900	сек
T 10	Висок волтаж 2 (Пресостат)	1	900	сек
T 11	Забавяне на изход от реж. на готовност	0	900	сек
T 12	Увеличаване термостат на помпа	0	10	мин
T 13	Загасяване в режим на готовност	0	900	сек
T 14	Пре-загасяване	0	900	сек
T 15	Загасяне за сигурност	0	900	сек
T 16	Почистване на загасяне	0	900	сек
T 17	Обновяване на мощността	0	900	сек
T 18	Обновяване на мощността от запалване	0	900	сек
T 22	Вход в отложен режим на готовност	0	900	сек
T23		0	9900	сек
T 24	Продължителност на сигнализиране за липса на пелети	0	3600	сек
T 27	Забрана за включване на шнек 2, ако Р44,или Р48=1	1	900	сек
T 30	Работно време на почистване на двигателя Р44,Р48=4	0	9600	сек

T 31	Изчакващо време на почистване на	1	600	мин
	двигателя Р44,Р48=4			
т 40	Забавяне в активиране на шнека Р44,Р48=1	0	900	сек
T 41	Работно време на помпата	0	3600	сек
T 42	Максимално неактивно време на помпата	1	900	сек
T 43	Време ,след което котела преминава от	0	3600	сек
	модулация в готовност, ако температурата			
	на водата в котела D23 и A13=1			
Т 46	Време за работа на трипътен винтил	0	3600	сек
Т 66	Работно време на системата преди да	0	9999	
	премине в блокиране			
T 67	Работно време на системата преди да се	0	9999	
	появи съобщение за почистване			
T 68	Забавяне /отлагане за възстановяване	0	900	сек
	продължителността на термостата на котела			
	ако няма санитарно поискване			

7.6. ТЕКУЩИ НАСТРОЙКИ (ТР.06)

Меню з	а главни настройки			
код	ОПИСАНИЕ	МИН	MAKC	МЯРКА
P02	Максимален брой на опити за палене	1	5	бр
P03	Брой на функционални мощности	1	6	бр
P04	Номер на рецепта	1	4	бр
P09	Настройка на сензор за нива на пелети	0	2	бр
P20	Конфигурация на котела за налягане на водата	0	2	бр
P26	Контрол на ВиК системата	0	6	бр
P44	Пускане V2за управление на контрола /pin5- 6/,0=не е изполвано,1-безопаснос на пелетния клапан,2-,3-мощност контролирана от термостата 4-почистване на двигателя,5- горене,6 нагряване	0	6	бр
P48	Пускане V2за управление на контрола /pin19-20- 21/,0=не е изполвано,1-безопаснос на пелетния клапан,2-,3-мощност контролирана от термостата 4-почистване на двигателя,5- горене,6 нагряване/изход за допълнително управление	0	4	бр
P50	Избор на контролен панел Оза модел СР 110,1 за СР120,2 за СР 100	0	2	бр
P66	Достъп до модел контрол панел	0	1	бр

7.7. МЕНЮ ЗА ПРАГА НА СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ (ТР.07)

Меню, което позволява настройка на Прага на сензора за налягане.					
Горният дисплей показва текущата стойност на избрания праг, долният показва свърдания код.					
код	ОПИСАНИЕ МИН МАКС				
SP 01	Минимален праг на сензора за налягане	50	3000		
SP 08 Максимален праг на сензора за налягане 50 3000					
	7.8. ПУСКОВО МЕНЮ (ТР.08)				

Меню, което позволява активиране на различни функции на продукта. Горният дисплей показва активацията:

=>0000 означава, че функцията е изключена

=>0001 означава, че функцията е влючена

Долният дисплей показва кода на параметъра.

код	стойност	ОПИСАНИЕ
		При достигане на стойностите на стайния термостат котела
	0	преминава в режим изключване
		При достигане на стойностите на стайния термостат котела
4.01	1	преминава в режим модулация
AUI		При достигане на стойностите на стайния термостат котела
	2	преминава в режим готовност
	3	При достигане на стойностите на стайния термостат котела блокира
		помпата докато температурата на водата <th21< td=""></th21<>
		В режим на готовност на стайния термостат,отоплението е
A 02	0	изключено
A 03		В режим на готовност на стайния термостат, отоплението е
	1	задействано
		В режим на модулация системата ползва
A 06	0	мощност 1:СО3,U03
400		В режим на модулация системата ползва мощност
	1	модулация :С11,U11
	0	Вентилатора е изключен
A 08		Вентилатора е включен
	1	
		Не е възможно от режим "Загасяне" да се премине направо в режим
A 10	0	"Запалване"(трябва да се мине през режим "Възстановяване на запалването")
	1	Възможно е да се премине от режим "Загасяне" в режим "Проверка"
	0	Ако стайната температура е под измерената от стайния термостат вентилаторът е изключен
A11		Ако стайната температура е над измерената от стайния термостат вентилаторът е на Мощност 1
	1	

	0	Когато t на водата > t на термостата отива в "Модулация"
	1	Когато t на водата < t на термостата отива в "Готовност"
A 12		При достигната температура на котела системата отива:
A 13		1. При посочване на индикатор снежинка-функционира в режим
	2	модулация2. При посочване на индикация слънце ако температурата
		на водата >от темп. на котела отива в режим готовност/standby
A 14	0	Изключва управлението на грешки на сензор за налягане
A 14	1	Включва управлението на грешки на сензор за налягане
	0	Нормално функциониране на помпата
A 15	1	
		Включва стъпково управление на помпата
A 16	0	Нормално управление на мощността
	1	Забавяне в управлението на мощността
A19	0	Избран стаен термостат –включен или изключен
	1	Избран стаен термостат
		В края на цикъла на стъпкова помпа термостатът е останал на
A 23	0	последната калкулирана стойност
1120		В края на цикъла на стъпкова помпа термостатът се е върнал на
	1	запаметена стойност
	0	Излиза от режим "Готовност" ако няма условия
A 26		Излиза от режим "Готовност" ако няма условия в края на таймер Т
	1	13 или ако температурата на газовете е < T 28
A 28	0	Спирачка на шнека изключена
	1	Спирачка на шнека включена
		Изход от режим "Готовност" ако подаването на санитарна вода е
A 29	0	изключено
		Вход от режим "Готовност" ако подаването на санитарна вода е
	1	изключено
	U	
A 50		Управление на модема-изключено
	1	Управление на модема -включено
	0	Стаен термостат -деактивиран
4.52	1	Достигнал стаен термостат системата преминава в модулация
A 52	2	Достигнал стаен термостат системата преминава в Standby-готовност
	_	Достигнал стаен термостат –блокира помпената система ,докато
	3	температурата на водата е <th21термостат< td=""></th21термостат<>

7.9. МЕНЮ ЗА ТЕМПЕРАТУРНОТО ИЗМЕНЕНИЕ (ТР.09)

Меню, което позволява регулация на температурното изменение, което контролира работата на котела. Горният дисплей показва избраната стойност, долният – съответния код.

код	ОПИСАНИЕ	МИН	MAKC	МЯРКА
D 01	Промяна в стабилизацията	0	100	°C
D 04	Промяна във външния термостат	10	120	°C
D 05	Авт. управление на стайната температура	3	30	°C
D 06	Увеличаване на стъпкова помпа	1	10	°C
D 07	Температура на стъпкова помпа	0	30	°C
D 08	Температурна разлика на водата при автоматична	1	30	°C
	степен на мощност на горене /А/			
D 23	Увеличава температурната разлика м/у темп. на	0	50	°C
	водата и температурата на термостата за да премине			
	от модулация в режим готовност при Т43 , А13=1 или 2			

7.10. МЕНЮ ЗА БРОЯЧИТЕ (ТР.11)

Меню, позволяващо контрол на броячите, следящи живота на котела. То има различни подменюта, които показват различни броячи както е показано в следната таблица

подменю	ОПИСАНИЕ
Co.01	Общо време на пълнене на котела
Co.02	Време на активност на котела: най-малко вентилатора е работел
Co.03	Време на реално нагряване на котела: когато ефективно е произвеждана топлина (режим Работа/Модулация)
Co.04	Брой на направени опити за запалване
Co.05	Брой на неуспешни опити за запалване
Co.06	Брой на показаните грешки
rES	Нулиране на всички броячи : Всички броячи отиват на 0

7.11. МЕНЮ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗХОДНИТЕ ДАННИ (ТР.12)

Меню, позволяващо проверка на всички данни, изходящи от контролното табло на изключен котел. Горният дисплей мига и показва актуалните показания на избрания източник. Долният дисплей, ако вентиратора работи, показва мощността, която е включена.

подменю	ОПИСАНИЯ			
To.01	Проверка на шнека			
To.02	Тест на изход V2			
To.03	Проверка на вентилатора за изгорели газове			
To.04	Проверка на свеща			
To.05	Проверка на помпата			
To.06	Проверка на електровентила			
To.15	Проверка на аксиларния изход			
ЗАБЕЛЕЖКА: от под меню "Вентилатори" можете да включите мощностите и да проверите				
съответната скорост, а от другото подменю можете да настройвате и да тествате изходните данни				
(Включено или Изключено)				

7.12. МЕНЮ ЗА ТЕРМОСТАТ НА ИЗХОДНИ ГАЗОВЕ (ТР.13)

Това меню позволява настройка на стойностите на термостата за загасяне за всяка отделна работна мощност. Ако системата е в режим "Работа" или "Модулация" и температурата на изхо. Газове падне под зададената към термостата в работната мощност, системата отива на "Загасяне"

код	ОТГОВАРЯЩА МОЩНОСТ	мин	макс	
Th35	Мощност 1	5	900	*C
Th36	Мощност 2	5	900	*C
Th37	Мощност 3	5	900	*C
Th38	Мощност 4	5	900	*C
Th39	Мощност 5	5	900	*C
Th40	Мощност 6	5	900	*C
Th43	Мощност на модулация	5	900	*C

7.13. Меню за датчик на въздушния поток /ТР.16/При рецепта 4 ,FL-01-активирана

A 24	0-регулатор деактивиран	0	5	nr
	1-Регулиране на мощността на горене			
	2-Регулиране скоростта на вентилатора +Шнек			
	3-Шнека е в регулация			
	4-шнек + регулация на горене			
	5-Въздушния сензор не е инсталиран			
A 25	0- Да не се прави нищо,ако възникнат грешки в регулацията	0	2	nr
	 В случай на грешка при регулация регулатора да се нулира и рестартира 			
	2- В случай на грешка при регулация регулатора е негоден			
A 31	О-регулатора се връща на последните ст/ти1- регулатора работи на последните зададени ст/ти	0	1	nr
Т 19	Изчакващо време за стабилизиране на регулирането	5	900	s
Т 20	Изчакващо време за стабилизация	10	900	s
Т 80	Изчакващо време за първа регулация	0	900	s

FL-02-регулация на въздушния поток

FL 20	Минимален въздушен поток в проверка	0	2000	-
FL 22	Минимален въздушен поток мощност 1	0	2000	-
FL 23	Минимален въздушен поток	0	2000	-
	Мощност 2			
FL 24	Минимален въздушен поток за мощност 3	0	2000	-
FL 25	Минимален въздушен поток за мощност 4	0	2000	-
FL 26	Минимален въздушен поток за мощност 5	0	2000	-
FL 27	Минимален въздушен поток за мощност 6	0	2000	-
FL 30	Минимален въздушен поток за мощността на модулация	0	2000	-
FL 40	Максимален въздушен поток	0	2000	-
FL 42	Максимален въздушен поток за мощност 1	0	2000	-
FL 43	Максимален въздушен поток за мощност 2	0	2000	-
FL 44	Максимален въздушен поток за мощност 3	0	2000	-
FL 45	Максимален въздушен поток за мощност 4	0	2000	-
FL 46	Максимален въздушен поток за мощност 5	0	2000	-
FL 47	Максимален въздушен поток за мощност 6	0	2000	-
FL 50	Максимален въздушен поток за мощността на модулация	0	2000	-

FL03-Регулация на горенето

U22	Минимална скорост за мощност 1	0/300	230/2800	V/rpm
U23	Минимална скорост за мощност 2	0/300	230/2800	V/rpm
U24	Минимална скорост за мощност 3	0/300	230/2800	V/rpm
U25	Минимална скорост за мощност 4	0/300	230/2800	V/rpm
U26	Минимална скорост за мощност 5	0/300	230/2800	V/rpm
U27	Минимална скорост за мощност 6	0/300	230/2800	V/rpm
U30	Минимална скорост за модулация	0/300	230/2800	V/rpm

U42	Максимална скорост за мощност1	0/300	230/2800	V/rpm
U43	Максимална скорост за	0/300	230/2800	V/rpm
	мощност 2			
U44	Максимална скорост за мощност3	0/300	230/2800	V/rpm
U45	Максимална скорост за мощност4	0/300	230/2800	V/rpm
U46	Максимална скорост за мощност5	0/300	230/2800	V/rpm
U47	Максимална скорост за мощност6	0/300	230/2800	V/rpm
U50	Максимална скорост при модулация	0/300	230/2800	V/rpm
U60	Регулираща стъпка	5/10	100/500	V/rpm

FL04-регулация на шнека

C22	Минимално работна време за мощност 1	0	60	s
C23	Минимално работна време за мощност 2	0	60	S
C24	Минимално работна време за мощност 3	0	60	S
C25	Минимално работна време за мощност 4	0	60	S
C26	Минимално работна време за мощност 5	0	60	S
C27	Минимално работна време за мощност 6	0	60	S
C30	Минимално време за мощността при модулация	0	60	S
C42	Максимално работно време за мощност 1	0	60	S
C43	Максимално работно време за мощност 2	0	60	S
C44	Максимално работно време за мощност 3	0	60	S
C45	Максимално работно време за	0	60	S

	мощност 4			
C46	Максимално работно време за мощност 5	0	60	S
C47	Максимално работно време за мощност 6	0	60	S
C50	Максимално работно време за мощността на модулация	0	60	S
C60	Регулационна стъпка	0.1	20	S

7.14.Настройка на горивен вентилатор/ТР.25/Менюто е настроено на параметри на вентилатора за горене ,настройте тези параметри ако Р44=5

F01	Мощност на запалване	0	230	v	
F02	Стабилизираща мощност	0	230	v	
F03	Мощност 1	0	230	v	
F04	Мощност 2	0	230	v	-
F05	Мощност 3	0	230	v	
F06	Мощност 4	0	230	v	-
F07	Мощност 5	0	230	v	-
F08	Мощност 6	0	230	v	-
F09	Периодично почистваща мощност	0	230	v	
F10	Мощност при второ запалване	0	230	v	-
F11	Мощност при модулация	0	230	v	
F23	Мощност при гаснене	0	230	v	

7.15.Възстановяване на основните параметри на менюто/ТР.26/

Възстановяне на фабрични настройки в случай на въведени грешни данни./Тази функция може да се изпълни само от инсталатора./